





























Liste des icônes
























ZVI-SQTMDD

Version du programme d'application: [1.4]

Edition du manuel: [1.4]_a

www.zennio.fr

Icône	Nom	Icône	Nom
	Lampe éteinte		Lampe allumée
	Lampe 2 off		Lampe 2 on
	Lampe 3 off		Lampe 3 on
	Off 1		On 1
	AC mode auto		AC mode chaud
	AC mode froid		AC mode ventilation
	AC mode sec		AC Split off
	AC Split on		AC bouger lamelles 1
	AC bouger lamelles 2		AC arrêter lamelles
	Accepter		Annuler
	Nettoyer chambre 1		Nettoyer chambre 2
	Nettoyer chambre 3		Ne pas déranger
	Porte fermée		Porte ouverte
	Porte entrer		Porte sortir

Icône	Nom	Icône	Nom
	Fenêtre fermée		Fenêtre ouverte
	Clef 1		Clef 2
	Son coupé		Son <i>on</i>
	Film		Musique
	Cadenas fermé		Cadenas ouvert
	Ventilation min.		Ventilation moy.
	Ventilation max.		HVAC confort
	HVAC veille		HVAC économique
	HVAC protection froid		HVAC protection chaud
	Avis		Avis froid
	Avis ventilateur		Avis chaud
	Éco		Sans symbole

Venez poser vos questions
sur les dispositifs Zennio à:
<http://support.zennio.com>

Zennio Avance y Tecnología S.L.
C/ Río Jarama, 132. Nave P-8.11
45007 Toledo (Spain).

Tel. +34 925 232 002

Tel. 01 76 54 09 27

www.zennio.fr

info@zennio.fr



RoHS