



















































## Liste des icônes


ZVI-TMDD

Version du programme d'application: [2.1]  
Edition du manuel: [2.1]\_a

[www.zennio.fr](http://www.zennio.fr)

<u> Icône </u>	<u> Nom </u>	<u> Icône </u>	<u> Nom </u>
	Lampe éteinte		Lampe allumée
	Lampe 2 off		Lampe 2 on
	Lampe 3 off		Lampe 3 on
	Off 1		On 1
	AC Mode Auto		AC Mode Chaud
	AC Mode Froid		AC Mode Ventilation
	AC Mode Sec		AC Split off
	AC Split on		AC mouvement Lamelles 1
	AC mouvement Lamelles 2		AC Arrêter lamelles
	Accepter		Annuler
	Nettoyer chambre 1		Nettoyer chambre 2
	Nettoyer chambre 3		Ne pas déranger

	Porte fermée		Porte ouverte
<b><u>Icône</u></b>	<b><u>Nom</u></b>	<b><u>Icône</u></b>	<b><u>Nom</u></b>
	Porte entrer		Porte sortir
	Fenêtre fermée		Fenêtre ouverte
	Clé 1		Clé 2
	Son désactivé		Son on
	Film		Musique
	Cadenas fermé		Cadenas ouvert
	Ventilation min		Ventilation moy
	Ventilation max		HVAC confort
	HVAC veille		HVAC économique
	HVAC protection froid		HVAC protection chaud
	Avis		Avis froid
	Avis ventilateur		Avis chaud

	Éco		Sans symbole
---	-----	--	--------------



Venez poser vos questions  
sur les dispositifs Zennio à:  
<http://support.zennio.com>

**Zennio Avance y Tecnología S.L.**  
C/ Río Jarama, 132. Nave P-8.11  
45007 Toledo (Spain).

+34, 925, 232, 002  
Fax. +34 925 337 310.  
[www.zennio.com](http://www.zennio.com)  
[info@zennio.fr](mailto:info@zennio.fr)



RoHS